


hot+cool

remote link pre-heat

Bedienungsanleitung



Inhalt

Lieferumfang
Zusammenbau des Geräts
Bedienelemente
Verbinden mit der MyDyson™
App über Bluetooth®
Verbinden mit Smart-Home-Geräten



Ein/Aus, kontinuierliche Überwachung
und Eco-Ruhemodus
Reinigen des Geräts
Entfernen von Blockierungen
Fernbedienung

Lieferumfang

Luftring




Sockel



Zusammenbau des Geräts

Schritt 1


Setze den Luftring auf den Sockel, sodass die Pfeile aufeinander ausgerichtet sind.




Die Fernbedienung lässt sich magnetisch befestigen.

Schritt 2

Sobald er ausgerichtet ist, drehe den Luftring im Uhrzeigersinn, um ihn zu verriegeln.



Heizfunktion
Ein-/Aus-Taste




Taste für die
Drehbewegung

Ein-/Aus-Taste kombiniert mit dem
Knopf für die Luftstromgeschwindigkeit/
Temperatureinstellung

Bedienelemente


Ein/Aus

Drücke die Ein-/Aus-Taste kombiniert mit dem Knopf für die Luftstromgeschwindigkeit/Temperatureinstellung in der Mitte, um das Gerät zu starten bzw. anzuhalten.




Luftstromgeschwindigkeit

Drehe die Ein-/Aus-Taste kombiniert mit dem Knopf für die Luftstromgeschwindigkeit/Temperatureinstellung nach rechts, um die Geschwindigkeit zu erhöhen. Drehe sie nach links, um sie zu verringern.




Heizfunktion Ein/Aus

Drücke die Taste links, um die Heizfunktion einzuschalten. Halte die Taste gedrückt, um die Heizfunktion auszuschalten.




Temperatureinstellung

Drehe die Ein-/Aus-Taste kombiniert mit dem Knopf für die Luftstromgeschwindigkeit/Temperatureinstellung nach rechts, um die Temperatur zu erhöhen. Drehe sie nach links, um sie zu verringern.




Drehbewegung

Drücke die rechte Taste, um zwischen den verschiedenen Optionen für den Drehbewegungswinkel zu wechseln. Du kannst zwischen den Einstellungen 15, 40 oder 70 Grad wählen.



Manuelle Neigung

Halte den Sockel und den unteren Teil des Luftrings vorsichtig fest. Neige den Luftring nach vorne oder nach hinten, um den gewünschten Luftstromwinkel einzustellen.



Verbinden mit der MyDyson™ App über Bluetooth®

Mit der MyDyson™ App hast du die volle Kontrolle: Erhalte Zugang zu Schritt-für-Schritt-Anleitungen zur Einrichtung und zu Support, lege fest, wie und wann dein Ventilator mit Heizfunktion arbeiten soll, und halte das Gerät auf dem neuesten Stand mit den aktuellsten Software-Updates.

Lade die MyDyson™ App über den App Store oder von Google Play herunter.

Öffne die App und folge den Bildschirmanweisungen, um ein neues Konto zu erstellen.



Apple, das Apple-Logo und Siri sind Marken von Apple Inc. App Store ist eine Servicemarke von Apple Inc.

Google Play, das Logo von Google Play und Google Assistant sind Marken von Google LLC. Android und das Android Logo sind Marken von Google LLC.

Die Wortmarke Bluetooth® und die Logos sind eingetragene Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. und jede Verwendung dieser Warenzeichen von Dyson erfolgt unter einer Lizenzvereinbarung.



Der Android-Roboter ist eine Nachbildung oder Abwandlung eines von Google erstellten und freigegebenen Werks und wird gemäß den in der Creative Commons 3.0 Attribution License beschriebenen Bedingungen verwendet.



App-Funktionsumfang kann je nach Land variieren. Erfordert eine WLAN-Verbindung und ein App-fähiges Gerät. Es gelten die üblichen örtlichen Tarife für Daten- und Nachrichtendienste. Erfordert mindestens iOS Version 15 oder Android Version 8. Mobilgeräte müssen Bluetooth® 4.0 unterstützen.

Verbinden mit Smart-Home-Geräten

Amazon Alexa

Bitte Alexa, den Dyson Skill zu aktivieren, um deinen Dyson Ventilator mit Heizfunktion zu steuern. Und lege eine Routine fest, die die Kommunikation zwischen deinem Dyson Gerät und den anderen Geräten in deinem Zuhause automatisiert.



Google Assistant

Steuere alle deine verbundenen Ventilatoren mit Google oder lege eine Routine fest, die die Kommunikation zwischen deinem Dyson Gerät und den anderen Geräten in deinem Zuhause automatisiert. Sag einfach „Hey Google“, um loszulegen.



Siri

Lege Siri-Kurzbefehle für deine Dyson Geräte fest, um sie von deinem Apple-Gerät aus mit deiner Stimme zu steuern.



Informationen zu kompatiblen Smart-Home-Geräten und Sprachsteuerungsdiensten sind erhältlich über die MyDyson™ App.

Amazon, Alexa, Amazon Echo und alle damit verbundenen Logos sind Marken von amazon.com, Inc. oder seinen verbundenen Unternehmen.

Ein/Aus, kontinuierliche Überwachung und Eco-Ruhemodus

Ein/Aus

Drücke die Ein/Aus-Taste auf deinem Dyson Ventilator mit Heizfunktion oder auf deiner Fernbedienung, um das Gerät zu stoppen. Es überwacht dann weiterhin die Raumtemperatur.

Kontinuierliche Überwachung

Die kontinuierliche Überwachung ist standardmäßig ausgeschaltet. Sobald sie eingeschaltet ist, ist sie so lange aktiv, bis du sie wieder ausschaltest.

Wenn die kontinuierliche Überwachung eingeschaltet ist, erfasst dein Dyson Ventilator mit Heizfunktion Informationen zur Raumtemperatur. Diese werden dann auf dem Display und in der MyDyson™ App angezeigt.

Gehe in das Menü „Einstellungen“ in der MyDyson™ App, um die kontinuierliche Überwachung zu aktivieren.

WLAN-Verbindung

WLAN ist standardmäßig aktiviert. Um die WLAN-Verbindung ein- oder auszuschalten, halte die Ein-/Aus-Taste an deinem Gerät fünf Sekunden lang gedrückt.

Eco-Ruhemodus

Wenn dein Gerät die Zieltemperatur im Raum erreicht hat, wechselt es nach drei Minuten in den Eco-Ruhemodus.

In diesem Modus wird der Bildschirm schwarz und die App-Steuerung wird deaktiviert, um Energie zu sparen, wie es die EU-Vorschriften verlangen. Temperatursensor und Zeitpläne bleiben aktiv.


Das Gerät beendet automatisch den Eco-Ruhemodus, sobald die Raumtemperatur unter die Zieltemperatur fällt. Um den Modus manuell zu beenden, kannst du direkt am Gerät oder mithilfe der Fernbedienung Folgendes tun:

- Drücke die Ein-/Aus-Taste für die Heizfunktion, um in den Ventilatormodus zu wechseln
- Erhöhe die Zieltemperatur, sodass sie über der Raumtemperatur liegt
- Drücke zweimal auf die Ein-/Aus-Taste

Sobald das Gerät den Eco-Ruhemodus beendet, leuchtet das Display wieder auf und die App-Verbindung wird automatisch aktiviert.


Reinigen des Geräts

Trenne dein Gerät vom Strom, bevor du es reinigst. Um es zu reinigen, wische es mit einem trockenen oder feuchten Tuch ab. Verwende keine Reiniger oder Polituren zum Reinigen des Geräts.



Entfernen von Blockierungen

Überprüfe die kleine Öffnung im Luftring auf Blockierungen.
Entferne Staub und Schmutz mit einer weichen Bürste.



Fernbedienung

Verwende die Fernbedienung, um dein Gerät auch aus weiterer Entfernung zu steuern. Die Fernbedienung ist gebogen und magnetisch zur praktischen Aufbewahrung direkt am Gerät.

Ein-/Aus-Taste

Drücke die Ein-/Aus-Taste, um das Gerät zu starten oder anzuhalten.

Luftstromgeschwindigkeit


Drücke die Taste für die Luftstromgeschwindigkeit, um diese zu erhöhen oder zu verringern.

Kindersicherung

Drücke die Taste für die Kindersicherung, um alle Bedienelemente des Geräts zu deaktivieren bzw. wieder zu aktivieren.

Sleep-Timer

Drücke die Sleep-Timer-Taste, um durch die verschiedenen Timer-Optionen zu scrollen.



Drehbewegung

Drücke die Taste für die Drehbewegung, um die Luft im Raum zu verteilen. Scrolle, um für die Drehbewegung einen Winkel zwischen 0° und 70° festzulegen.

Temperatureinstellung

Drücke die Taste zur Temperatureinstellung, um deine gewünschte Zieltemperatur zu erhöhen oder zu verringern.

Heizfunktion Ein/Aus

Drücke auf die Taste, um die Heizfunktion einzuschalten. Halte die Taste gedrückt, um die Heizfunktion auszuschalten.

Sleep-Modus

Drücke auf die Taste, um den Sleep-Modus zu aktivieren. Der Ventilator verringert daraufhin die Luftstromgeschwindigkeit und arbeitet bei gedimmten Display.